

1. Doel

Deze instructie beschrijft hoe men veilig het voorraadvat met reinigingsmiddel ten behoeve van de CIP installatie op niveau moet worden aangevuld.

2. Werkwijze

Wanneer het voorraadvat met het reinigingsmiddel zodanig gevuld is dat men een aangeleverd vat volledig in 1 keer kan overpompen heeft dat de voorkeur. Hieronder beschreven hoe dit te doen, houdt u aan de hieronder beschreven volgorde.

2.1 Vullen van voorraadvat

- Zorg te allen tijde voor een veilige situatie alvorens deze werkzaamheden te starten.
- Waarschuw de omstanders op een veilige afstand te blijven
- Rij met palletwagen de pallet met het aangeleverde volle vat naast de installatie waarop het voorraadvat met reinigingsmiddel is geplaatst.
- Werk met de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.



- Voorzie de pomp van stroom (steek stekker in het stopcontact)
- Controleer op de pomp werkt door middel van de schakelaar aan en uit te zetten
- Verzekert jezelf ervan dat het deksel op het voorraadvat voldoende vast zit
- Haal veiligheidseal van het aangeleverde vat af
- Verwijder dop en leg deze veilig weg
- Haal de pomp uit de houder en laat de zuiglans langzaam en voorzichtig in het aangeleverde vat zakken
- Hou pomp vast zodanig dat deze in rechte stand blijft staan.
- Zet de pomp aan en kijk of alles goed gaat, hou hand bij de schakelaar zodat men tijdig kan uitschakelen wanneer nodig.
- Als het voorraadvat op niveau is, zet dan de pomp uit door middel van de schakelaar op de pomp.
- Haal stroom eraf (stekker eruit) en haal voorzichtig de pomp met zuiglans uit het aangeleverde vat.
(let op: buitenzijde lans is nat (chemicaliën!) en kan druppelen)
- Spoel de lans schoon met water.
- Hang de pomp weer in de daarvoor bestemde houder.

2.2 Afvoeren leeg vat naar opslag

Wanneer het vat leeg is gepompt plaats men dop weer terug op het vat, zodat het vat weer gesloten is. Rij met palletwagen het vat naar een locatie waar deze moet worden opgeslagen.