

	instructia privind siguranța stivuitorului și transpaletelor (Veilig werken met heftruck & pompwagen)	Code: I18.12 Roemeens
		Revisie: 5
		Versiedatum: 24-01-2025

Doar angajatului care a primit instructia privind siguranța stivuitorului și transpaletelor și a prospectului I18.12 Greenpack Forklift Safety a fost citit cu atenție, înțeles și semnat, este autorizat să opereze stivuitorul și transpaletul. Chestionarul de siguranță Greenpack I18.12 trebuie, de asemenea, completat și evaluat de către instructor.

Când utilizați un stivuitor sau transpalet, trebuie respectate următoarele puncte:

1. Nu folosiți telefonul în timp ce stivuitorul este în mișcare.
2. Asigurați-vă că purtați încălțăminte de siguranță atunci când utilizați stivuitorul.
3. Pentru a putea lucra independent cu un stivuitor, trebuie să ai cel puțin 18 ani.
4. Muncitorii de 16 și 17 ani pot opera stivuitorul sub supraveghere constantă și expertă.
5. Cu toate acestea, lucrătorii de 16 și 17 ani pot opera stivuitoare neelectrice.
6. Un angajat nu poate, sub nicio formă, să folosească un drum public cu un stivuitor.
7. Nu este permis să lași pe cineva să călătorească sau să ridice cu un stivuitor fără husă de protecție.
8. Urmăriți viteza stivuitorului pe podele neuniforme și umede, atunci când vizibilitatea este insuficientă, când treceți și în locurile în care lucrează alte persoane.
9. Nu parcați niciodată un stivuitor sau un palet în fața ieșirilor de urgență, a stingătoarelor de incendiu sau a unei stații de prim ajutor.
10. Folosiți un stivuitor pentru a ridica orice sarcină numai în mijloc.
11. Înainte de a coborî furcile, asigurați-vă că nu există nimic sub furci.
12. Raportați orice defecțiune sau deteriorare a stivuitorului direct la departamentul tehnic sau control.
13. Nu stivuiți niciodată încărcături pe pante sau pe teren neuniform.
14. Nu întoarceți niciodată stivuitorul pe o pantă.
15. Șoferul stivuitorului trebuie să pună centura de siguranță.
16. Când deplasați o încărcătură, este important ca atât stivuitorul, cât și sarcina să fie în echilibru și să rămână stabile.
17. Înainte de a părăsi stivuitorul, coborâți furcile orizontal în poziția cea mai joasă, acționați frâna de mână, opriți motorul și opriți contactul.
18. *Conduceți întotdeauna cu un stivuitor sau cu un transpalet înapoi.*
19. Mergeți întotdeauna cu stivuitorul înapoi cu partea inferioară a încărcăturii la 10 cm deasupra podelei.
20. Stați vertical pe suportul pentru picioare de pe stivuitorul electric când conduceți.
21. Descărcați sau ridicați sarcina numai atunci când încărcătorul este complet oprit.
22. De asemenea, angajatul confirmă că va respecta toate instrucțiunile curente și viitoare.

- ☐ Dacă angajatul nu are experiență cu un stivuitor sau cu o stație de pompare (electrică), atunci el/ea primește instrucțiuni practice detaliate de la un coleg cu experiență (vezi I18.12.1 Testul de practică pentru funcționarea în siguranță a stivuitorului).

Lucrătorul semnează că a citit cu atenție și a înțeles instrucțiunea „Utilizarea în siguranță a unui stivuitor și transpalet”, că a citit cu atenție anexele aferente I18.12: Anexă Broșură cu instrucțiunile I18.12 „Operarea în siguranță a unui stivuitor”. Greenpack, cerere pentru parcurgerea Examenului de Siguranță I18.12 pentru stivuitoare și, dacă este necesar, respectarea instrucțiunilor practice.

Prenume Nume:
Personalul nr Greenpack:
Data:
Semnătură: