



Reiniging- en desinfectie Waldner Dosomat

Code: GB.P8.1

Revisie: 2

Versiedatum: 21-07-2022

1. Doel

Deze werkinstructie beschrijft de uit te voeren handelingen voor de reiniging en desinfectie van de Waldner Dosomat.

Reiniging

Onder normale productieomstandigheden is er geen tot minimale vervuiling in de installatie.

De carrousel en de bodemplaat zijn 2 belangrijke delen waar vervuiling kan optreden met name bij storing. Door dergelijke ontstane vervuiling direct met koud kraanwater te verwijderen kan de installatie goed worden schoongehouden en kan aancoeking worden voorkomen.

Door vervuiling direct te verwijderen wordt tevens de kans op verdere storing voorkomen. Product restanten kunnen een ernstige verstoring veroorzaken in de mechanische werking van de installatie en dienen daarom direct te worden verwijderd.

Desinfectie

Na en voor elke productie wordt de installatie gedesinfecteerd met alcohol. De focus hierbij ligt op de onderdelen in de installatie welke niet worden verhit door de sterilisatie. Onderdelen welke dicht in de buurt van het doseerstation aanwezig zijn hebben hierbij de focus:

- Bekabeling
- Claranor plaat
- Motoren
- Metalen onderdelen
- Buitenzijde steriel filter.
- Onderdelen folietransport

De onderdelen worden intensief besproeit met alcohol voordat de productie wordt gestart.