

	Kalibratie Temperatuur meter	Code: Bijlage I 30.1.2
		Revisie: 1
		Versiedatum: 16-04-2024

Werkwijze:

Thermometer(s) kalibreren :

De medewerker *van de* Technische Dienst is verantwoordelijk voor het jaarlijks laten kalibreren van de geijkte thermometer, tevens is de medewerker *van de* Technische Dienst verantwoordelijk voor het (laten) controleren van de thermometers van de *QC Employees*. De te controleren thermometers worden samen met de geijkte thermometer in een beker met water geplaatst. De waarden van de thermometers worden vergeleken met de geijkte thermometer. De bevindingen worden genoteerd op het registratieformulier I30.1.2 Kalibratie Temperatuur meter. De thermometers hebben een tolerantie van 0,5 °C.

Datum kalibratie:

ID geijkte Thermometer:

ID Thermometer werkvloer:

Gemeten Temperatuur (in °C) geijkte Thermometer:

Gemeten Temperatuur (in °C) Thermometer werkvloer:

Status Temperatuurmeter :

☐ goedgekeurd (*dus afwijking < 0,5°C*) - geen verdere actie.

☐ afgekeurd , (*dus afwijking > 0,5°C*) - actie hieronder beschrijven:

Uitgevoerd door: