



Schoonmaak scharen Wekelijks

Code: F17.6

Revisie: 16

Versiedatum: 26-04-2024

Belangrijk: Zet de Ultrasoon reiniger **NOOIT** aan zonder dat er water in zit !!

De Ultrasoon reiniger mag alleen gebruikt worden met toestemming van de Operationeel manager.

Werkwijze:

1. Haal de scharen uit de box en doe deze in de Ultrasoon reiniger en volg de handleiding (zie onderaan deze pagina).
2. Maak de box en kalibratie gewicht schoon en droog.
3. Wanneer de Ultrasoonreiniger gereed is haal de scharen eruit en maak deze droog met een schone droge doek.
4. Leg de scharen terug in de box. Kijk goed of de nummers kloppen en de inhoud tov de gegevens op de box kloppen. Afwijkingen direct melden bij Operationeel manager.
5. Vul de gevraagde gegevens in op deze lijst.

week nummer	dag	Tijd stip	koffernummers					datum	paraaf
	maandag	9.30-10.00	A 1		A 2		X 1		
		10.00-10.30	E 9		E 10		X 2		
		13.00-13.30	B 3		B 4				
		13.30-14.00	M 30						
	dinsdag	9.30-10.00	F 11		F 12		X 3		
		10.00-10.30	C 5		C 6		X 4		
		13.00-13.30	G 13		G 14				
		13.30-14.00	D 7		D 8				
	woensdag	10.00-10.30	H 15		H 16		X 5		
					N 31		X 6		
	donderdag	10.00-10.30	N 32		O 33		X 7		
		13.30-14.00	O 34		P 35		X 8		
	vrijdag	10.00-10.30	P 36		R 40		X 9		
		13.30-14.00	R 41		U 60		X 10		
		13.30-14.00	U 61						

reinigen scharen:

- Haal de deksel van de Ultrasoon reiniger.
- Neem de mand uit de machine en plaats deze in de gootsteen.
- Plaats de deksel terug, controleer of de onderste kraan dicht is en draai vervolgens de bovenste kraan open.
- De Ultrasoon reiniger loopt nu vol met water, zodra je het water niet meer hoort stromen betekend dit dat er voldoende water in zit om te gaan reinigen.
- Haal de deksel van de Ultrasoon reiniger en plaats de mand met scharen terug in de machine.
- Door middel van de draaiknop kan je het aantal minuten instellen wat gewenst is.
- Als de Ultrasoon reiniger de ingestelde tijd heeft gereinigd dan stopt de Ultrasoon reiniger automatisch.
- Haal de mand uit de Ultrasoonreiniger en draai de onderste kraan open zodat de Ultrasoon reiniger leeg kan lopen.
- Plaats de lege mand terug in de Ultrasoon reiniger en plaats de deksel terug.

Nagezien door kwaliteitsdienst:

datum:

naam: