



Walder dosomat incident instructie

Code: GB.W23.1

Revisie: 2

Versiedatum: 03-01-2023

Doel:

Deze instructie beschrijft de wijze hoe te handelen bij incident, tussentijdse stilstand van de Waldner vulmachine.

Tijdens productie zijn er diverse momenten waarbij de Machine “geopend” moet worden.

- De deuren moeten geopend worden wanneer folierol op is en dus vervangen moet worden.
- de mogelijkheid bestaat dat er in de machine vervuiling optreedt omdat er een cup niet in de juiste stand wordt gezet na een stap in de cyclus en dus vervuiling optreedt door het kapot gaan van de cup.

Bovenstaande zijn voorbeelden maar er kunnen dus nog meer situaties voorkomen waarbij de vulmachine tussentijds stilstaat en mogelijk dus ook de deuren geopend moeten worden.

De werkwijze bij een situatie als deze is dat product wat “open” in de machine staat, dus zonder folie wordt verwijderd uit het proces. Dit product wordt dus niet gebruikt maar weggegooid.

Wanneer bij een incident / stilstand de machine moet worden gereinigd dan ook wel weer even desinfecteren.

Wat te doen bij een pauze:

Bij een pauze van de medewerkers moet de vulmachine (Waldner) worden leeg gedraaid. Er mogen geen cups meer in de carrousel bevinden.